

# Kraftig Love Wand Vibrator i Silikon Rosa – 10 Vibrasjonsmodus

Artikkelnummer : WAND-PUISSANT-Z0TC · Merke : JOYSTOYS PARIS

Den Kraftige Love Wand JW-200 fra JOYSTOYS PARIS er en wand-vibrator utviklet for å gi intense følelser samtidig som den forblir diskret takket være sin stillegående motor. Det avrundede og myke hodet, kombinert med et tekstureret skaft med rutemønster for sikkert grep, gjør produktet komfortabelt både i bruk og ved demonstrasjon i butikk. Produsert i medisinsk silikon uten ftalater, utmerker den seg med sin myke følelse mot huden og enkle rengjøring. Wanden har 10 vibrasjonsmodus tilgjengelig via tre kontrollknapper på skaftet, som gjør det mulig å justere intensitet og rytme etter preferanse. Sertifisert IPX7, kan den brukes og rengjøres under vann helt trygt. Den lades enkelt med USB-kabel, uten behov for batterier, noe som forenkler videresalg og daglig bruk. Presentert i en premium emballasje i JOYSTOYS PARIS' merkefarger, med synlig produktinformasjon som gjengir hovedegenskapene, er denne wanden utviklet for profesjonelle forhandlere som ønsker å tilby et pålitelig, estetisk og CE- og RoHS-godkjent produkt.

## Høydepunkter

- 10 kraftige og progressive vibrasjonsmodus
- Ultra stillegående motor for diskret bruk
- Sertifisert IPX7-vanntetthet
- USB-oppladbar, ingen batterier nødvendig
- Mykt silikon uten ftalater
- Ergonomisk tekstureret skaft for sikkert grep

## Tekniske spesifikasjoner

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Modellreferanse | JW-200                          |
| Materiale       | Medisinsk silikon og ABS        |
| Dimensjoner     | 20,5 cm lengde, 3,5 cm diameter |
| Vibrasjonsmodus | 10 modus                        |
| Vanntetthet     | IPX7                            |
| Strømforsyning  | USB-oppladbar                   |
| Sertifiseringer | CE, RoHS                        |
| Produksjonsland | Fremstilt i Kina                |

## Innhold i esken

- 1 Love Wand vibrator JW-200
- 1 USB-ladekabel

## Bruksråd

Lad wanden helt opp før første bruk med den medfølgende USB-kabelen. Bruk gjerne et vannbasert glidemiddel som er kompatibelt med silikon. Trykk på av/på-knappen for å slå på enheten, og velg deretter ønsket vibrasjonsmodus blant de 10 tilgjengelige ved hjelp av de dedikerte knappene.

## **Vedlikehold**

Rengjør wanden før og etter hver bruk med et spesialrengjøringsmiddel for sexleketøy eller lun kent såpevann, takket være IPX7-sertifiseringen som tillater bruk under vann. Tørk godt av før oppbevaring og unngå kontakt med løsemidler eller alkohol som kan skade silikonet.

## **Sikkerhetsinformasjon**

Silikon uten ftalater, kun til personlig bruk. Kompatibel med vannbaserte glidemidler. Bruk ikke olje- eller silikonbaserte glidemidler som kan skade materialet. Oppbevares utilgjengelig for barn og på et tørt sted.